"计算机组装与维护" MOOC

安裝内存

主讲人:杨泉波

小提示

请注意观察内存插槽上一小方形里标的电压,如果是2.5V,则适用DDR内存条;如果是1.8V,则适用DDR2内存条;如果是1.5V,则适用DDR3内存条。

这里标有电压



将主板内存插槽两端的卡扣向外掰开。



卡扣

缺口

将内存条金手指上的缺口对准内存条插槽的"防反"隔断,再向下轻轻用力按下内存条,通常,内存条安装到位,插槽两端的卡扣会自动锁住内存条。



防反隔断

注意:只有一根内存条,则应安在DIMM1那条插槽上,若要组建双通道,则两根内存条要安装在颜色相同的DIMM插槽上,即DIMM1、DIMM3或DIMM2、DIMM4上。





安装第2根内存条的操作方法同上。

